

## NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťovou šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

S nabíječkou nemanipulujte máte-li vlhké ruce.

Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.

Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají hodnotám síťového napětí.

**Důležité:** Nikdy nenabíjejte akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší než 0°C.

Tento vysavač Hoover je vybaven dvojitě odizolovanou nabíjecí baterií, která je vhodná k zapojení pouze do zástrčky 230 V(UK240V)

Plug the charger in to suitable socket outlet and connect the charger jack plug to the appliance. [1]

Ujistěte se, že vypínací tlačítko on/off se při nabíjení nachází v poloze "OFF".

Pro vysavač s LED Displejem\*. Při nabíjení bude kontrolka LED\*\* nabíječky blikat. Je-li výrobek plně nabitý, ikona přestane blikat a zůstane svítit.

Pro vysavač bez LED Displeje\*. Při nabíjení bude kontrolka LED\*\* červeně svítit celou dobu, aby označila, že je produkt nabíjen. Je-li výrobek plně nabitý, červená kontrolka zůstane rozsvícená.

Před prvním použitím vysavač nabíjejte nejméně 24 hodin. Po použití vraťte zařízení zpět do nabíjecí základny k dobití baterií. Pokud se při opakovaném používání provozní doba vysavače zkrátí, nechte jej běžet, dokud se motor nezastaví a poté nechte akumulátor 24 hodin nabíjet. Pro zachování nejvyšší účinnosti opakujte tento postup každý měsíc.

Po použití znovu připojte přístroj k nabíječce k dobití baterie.

Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly

doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Nestříkejte na zařízení hořlavé spreje, čistící tekutiny, barvy ani jejich výpary.

Nepoužívejte zařízení nebo nabíjení, pokud vám připadá vadné.

Servis Hoover najdete na internetových stránkách [www.candy-hoover.cz](http://www.candy-hoover.cz). Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný technik společnosti Hoover.

Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.

Udržujte dostatečnou vzdálenost rukou, nohou, volného oděvu a vlasů z dosahu otočných kartáčů.

ČASTO čistěte prachovou nádobku a filtr.

Nevytahujte nabíječku ze zásuvky taháním za kabel.

V případě delší nepřítomnosti (dovolená apod.) nabíječku odpojte. Předtím přístroj znovu dobijte, protože baterie by se při delší době skladování mohly vybit samy.

Statická elektřina Při čištění některých koberců vzniká malé množství statické elektřiny. Výboje statické elektřiny neohrožují zdraví.

Nepoužívejte Váš vysavač venku.

Nenahrazujte baterie jinými, které nelze dobíjet.

Neponořujte vysavač celý do kapalin.

Při používání přístroje nepřejíždějte přes napájecí kabel.

### **Likvidace baterií na konci jejich životnosti**

Před likvidací vysavače z něj vyjměte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že výrobek je odpojen od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na internetových stránkách [www.candy-hoover.cz](http://www.candy-hoover.cz) nebo postupujte podle následujících pokynů:

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybit.

Nechte vysavač zapnutý, dokud nebudou baterie zcela vybité.

Odstraňte horní kryt z jednotky. Odšroubujte 5 šroubky a otevřete jednotku. Odšroubujte 6 šroubů a otevřete jednotku s baterií. Odpojte kabely a vyjměte baterii. Odstraňte dráty, které připojují baterie, jeden po druhém, aby se předešlo zkratu.

**POZNÁMKA:** Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat podrobnější informace o zpětném odběru, využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

## POPIS

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| A Spínač zap./vyp.         | F Zásobník na nečistoty              |
| B LED Displej*             | G Nabíjecí základna                  |
| C LED kontrolka dobíjení** | H Mokré vysávání                     |
| D Štěrbinový nástavec      | I Západka k otvírání nádoby na prach |
| E Sací náhubek             |                                      |

## NABÍJENÍ

### Nabíjení & LED kontrolka\*\*

1. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte konektor nabíječky do zdířky zásuvky pro nabíjení. [1] Přesvědčte se, zda svítí červená světelná kontrolka signalizující nabíjení.
3. Před použitím vysavače odpojte nabíječku od spotřebiče a vytáhněte ji z elektrické zásuvky.

Pro vysavač s LED Displejem\*. Při nabíjení bude kontrolka LED\*\* nabíječky blikat. Je-li výrobek plně nabitý, ikona přestane blikat a zůstane svítit.

Pro vysavač bez LED Displeje\*. Při nabíjení bude kontrolka LED\*\* červeně svítit celou dobu, aby označila, že je produkt nabíjen. Je-li výrobek plně nabitý, červená kontrolka zůstane rozsvícená.

**POZNÁMKA:** K nabíjení používejte pouze nabíječku dodanou společně s vysavačem.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před prvním použitím vysavač nabíjete nejméně 24 hodin. Při nabíjení musí být spínač vysavače v poloze Off (vypnuto). Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá. Pokud se při opakovaném používání provozní doba vysavače zkrátí, nechte jej běžet, dokud se motor nezastaví a poté nechte akumulátor 24 hodin nabíjet. Pro zachování nejvyšší účinnosti opakujte tento postup každý měsíc. Důležité: Nikdy nenabíjete akumulátor při teplotě vyšší než 37°C nebo nižší než 0°C.

## NÁVOD K POUŽÍ

Přesuňte spínač do polohy ON (zapnuto) a začněte vysávat. Jakmile s vysáváním skončíte, spínač přesuňte do polohy Off (vypnuto). Po každém použití, nebo pokaždé kdy nečistoty dosáhnou rysky maximálního naplnění, vysavač vyprázdněte a vyčistěte jej spolu s filtrem.

## LED DISPLEJ\*

Tento vysavač je vybaven LED Displej\*. Když je přístroj zapnutý, displej bude zobrazovat následující informace:

Kontrolka nabití baterie\*:

- 4 sloupečky = 100% nabití
- 3 sloupečky = 75% nabití
- 2 sloupečky = 50% nabití
- 1 sloupeček = 25% nabití
- 0 sloupeček <= 5% nabití

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ŠTĚRBINOVÝ NÁSTAVEC

Chcete-li čistit kouty a těžko přístupná místa, nasadte štěrbinový nástavec na sběrnou nádobu. [3]

### MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

Nasadte stírací nástroj na nádobu na prach, aby Vám pomohl při shromažďování tekutin. [4] Dbejte, aby hladina nepřesáhla rysku maximálního.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Během vysávání po vypnutí musí být přístroj ve svislé poloze, aby nedošlo k rozliti nasátých kapalin nebo k jejich proniknutí do motoru. Vždy po použití schránku na nečistoty vyprázdněte. Nikdy nevysávejte kapaliny na bázi rozpouštědel nebo hořlavé či vznetlivé kapaliny. Po každém vysávání kapalin a před vysáváním suchých nečistot JE TREBA schránku na nečistoty, deflektora a filtr nechat řádně vyschnout a odstranit nástavec se stěrkou.

\*pouze u některých modelů \*\* Může se lišit v závislosti na modelu

## ÚDRŽBA FILTRU

SCHRÁNKA NA NEČISTOTY A FILTR: VYJMUTÍ a NASAZENÍ

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** PRO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ ÚČINNOSTI ČISTĚTE DEFLÉKTOR a FILTR PO KAŽDÉM POUŽITÍ.

1. Podržte čistič ve svislé poloze, stiskněte spoušť a odstraňte nádobu na prach. [5]
2. Opatrně vyjměte filtr a deflektor. [6]
3. Vyprázdněte nádobu, vyčistěte prach a nečistoty z filtrů. [2]
4. Nádobu, deflektor a filtr lze mýt v teplé mýdlové vodě. Dříve, než jej vložíte zpět do vysavače, nechte jej důkladně vyschnout.
5. Nahraďte filtr v nádobě na prach a znovu sestavte nádobu na prach s čističem.

### Likvidace baterií na konci jejich životnosti

Před likvidací vysavače vyjměte baterii. Jakmile NiMH akumulátor ztratí dostatečnou kapacitu, vyjměte jej z vysavače a zlikvidujte jej v souladu s platnými předpisy o odpadech.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před vyjmutím je nutno baterii zcela vybit.

### Vyjmutí baterií

Odstraňte horní kryt z jednotky. Odšroubujte 5 šroubky a otevřete jednotku. Odšroubujte 6 šroubů a otevřete jednotku s baterií. Odpojte kabely a vyjměte baterii. [7]

Poznámka: Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě nebo jej odevzdejte v autorizovaném prodejním a servisním středisku Hoover.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

### Náhradní díly a spotřební materiály Hoover

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Vlhký a suchý filtr S102 35601644

### Životní prostředí:

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Musí být dodán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u služby pro sběr domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek je v souladu s Evropskými směrnici 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES.

HOOVER Limited Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 4TU

## VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si spotřebič zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit účtenku nebo doklad o nákupu.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.